

Juniper Networks IDP シリーズ 機器停止手順のご案内

平成23年4月
ノックス株式会社
ネットワーク技術部

- sshまたはコンソールでNSMにadminユーザでログインします
- “su - ”コマンドでrootユーザに変更します
- “shutdown -h now ”コマンドでシャットダウンしてください
- 機器の停止を確認し、電源ケーブルを抜線します

```
Last login: Thu Mar 31 15:32:01 2011 from 172.17.3.228
[admin@IDP75 ~]$
[admin@IDP75 ~]$
[admin@IDP75 ~]$
[admin@IDP75 ~]$
[admin@IDP75 ~]$ su -
Password:
[root@IDP75 ~]#
[root@IDP75 ~]#
[root@IDP75 ~]# shutdown -h now
Broadcast message from root (pts/1) (Thu Mar 31 17:09:53 2011):
The system is going down for system halt NOW!
[root@IDP75 ~]#
```

“su -”と入力します

“shutdown -h now ”と入力します